

居家睡眠檢查 配戴標準步驟

1. 將備好的胸腹帶配戴於胸腹部(圖 1)
2. 將黑色腿部感測線黏貼於左、右小腿側邊肌肉(圖 2)
3. 將綠色感測線黏貼於身體左側腰部以下 3 公分處(圖 3)


圖 1



圖 2



圖 3



4. 將金色主機固定在胸、腹綁帶之間放置在身體正中央(圖 4)
5. 將呼吸鼻管放置於鼻孔內(圖 5)
6. 血氧感測線放於手指處, 指尖處使用 3M 透氣貼布固定(圖 6)

圖 4




圖 5



圖 6



7. 最後將所有訊號線接頭依照顏色分配, 插入主機上方訊號孔中

